





取扱説明書

EcoBrowser

エネルギー・モニタリングシステム ユーザーガイド

(一般ユーザー向け) _{日本語版} Ver 1.0



081-65746-01

はじめに

この度はエネルギー・モニタリングシステム「EcoBrowser」をお買い上げいただき 誠にありがとうございます。

本ユーザーガイドでは、お客様の目的に合わせた EcoBrowser の使い方をご紹介していま すので、ご使用の前にこのユーザーガイドをよくお読みのうえ正しくお使いください。 また、本ユーザーガイドは、大切に保管してください。

目次

はじめに

| 目次 | |
|---------------------------|----|
| 1 準備・基本ルール | 1 |
| 1-1 最低限必要なハードウェア | 1 |
| 1-2 EcoBrowser にログインする | 2 |
| 2 コストグラフを見る | 3 |
| 3 使用状況を見る | 4 |
| 3-1 ライブ画面(直近 30 分の使用量)を見る | 4 |
| 3-2 使用量 TOP15 を見る | 5 |
| 4 アラートを確認する | 6 |
| 5 よくあるご質問 | 8 |
| 5-1 ログインできない | 8 |
| 5-2 アラートメールが届かない | 9 |
| 5-3 センサー値が取れない | 9 |
| 5-4 異常なセンサー値が取得される | 9 |
| 5-5 コストグラフ が 0 円 になる | 9 |
| 5-6 その他のお問い合わせ | 10 |
| 6 製品保証 | 11 |
| 7 アフターサービス網 | 11 |

1 準備・基本ルール

1-1 最低限必要なハードウェア

EcoBrowser を利用するにはコンピューターが最低限以下の機能を満たしている必要があります。

| CPU | Intel Core2 Duo 以上 |
|--------|--|
| メモリ | 512MB 以上 |
| HD | 10 GB 以上 |
| OS | Windows 8 以上 |
| ソフトウェア | ブラウザ:IE 11、Edge 16、Chrome 62、Firefox 52 以上 |

1-2 EcoBrowser にログインする

- ログイン方法
- ブラウザのアドレスボックスに、
 URL「http://
 J
 を入力して【Enter】キーを押します。
 ※URL はサーバー管理者にお問い合わせください。

 EcoBrowser]Log in × +
 C ② 保護れていない通信 | ecobrowser.tlv.co.jp.8080/EcoBrowser_web/
 ★ 9 :
- 2. ID とパスワードを入力し、【ログイン】をクリックします。

※ログインできない場合→8 ページへ

| ◆ → C ④ 保護されていない通信 ecobrowser.thv.cojp 8080/EcoBrowser_web/ ☆ ● : |
|---|
| Id Password |
| Id Password ログイン |
| Id 🔹 Password 🚔 |
| Id Password ログイン |
| Id L Password A |
| Id Password |
| Password ログイン |
| Password ■ |
| ログイン |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

2 コストグラフを見る

EcoBrowser にログインすると、TOP 画面としてコストグラフが表示されます。

- 他のタブを表示している時は【EcoBrowser】タブをクリックすると、コストグラフ 画面が表示されます。 グラフの種類は以下のとおりです。
- 2. 累計原単位
- 3. エネルギー消費量と生産量
- 4. 累計 電気料金
- 5. 累計 燃料ガス料金
- 6. 累計 水料金



3 使用状況を見る

3-1 ライブ画面(直近 30 分の使用量)を見る

【ライブ】タブをクリックすると、ライブ画面が表示されます。

| EcoBrowser | ライブ | アラート | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| 現在値 2019/08/08 1 | 1:30~12:00 | \bigcirc | B | | | ライブ | TOP15 |
| 加工技術部 工場 (前週) 2 | 0.00 kwh 89.60 kwh | 製造部(メカ) 工場 | トロチーム除く) (前週) | 0.00 kWh 108.90 kWh | 生産管理部 工場 | (塗装・発送) (前週) | 0.00 kWh 92.00 kWh |
| 部品検査 工場 (前週) | 0.00 kwh 4.00 kwh | ショールーム 工場 | (前週) | 0.00 kWh 13.60 kWh | 事務エリア エネルギー棟 | (前週) | 0.00 kwh 0.00 kwh |
| 研究実験室 エネルギー棟 (前週) | 0.00 kwh 19.00 kwh | 生産技術Gr エネルギー棟 | (前週) | 0.00 kwh 93.30 kwh | 研磨・メカトロ 事務棟 | Iエリア (前週) | 0.00 kWh 95.30 kWh |
| 事務エリア 事務棟 (前週) | 0.00 kWh 16.60 kWh | 研究棟 本社 | (前週) | 0.00 kwh 36.00 kwh | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | ©2019 TLV CO., LT | D All rights reserved. |

画面の説明は以下のとおりです。

- 1. 現在値に表示されている期間の合計使用量が表示されます。
- 各エネルギーのアイコンをクリックすると、表示が切り替わります。
 左から、蒸気、電気、燃料、水、エアを表しています。
- 3. ライブと TOP15 を切り替えます。
- 部署や建物等、打合せ時にご指定いただいたグループごとに、エネルギー使用量の直近30分の合計値と、同じ時間帯の前週の値を見ることができます。

| | EcoBre | owser | ライブ | アラート | | | | | |
|---|------------------------|----------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| _ | 現在値 20 | 019/09/0 | 11:30~12:00 | \square | 2 | | | ライブ | 3 тор15 |
| | 加工技術部 工場 | (前週) | 0.00 kWh 289.60 kWh | 製造部(メカト 工場 | ・ロチーム除く) (前週) | 0.00 kWh 108.90 kWh | 生産管理部(工場 | 塗装·発送) (前週) | 0.00 kwh 92.00 kwh |
| | 部品検査 工場 | (前週) | 0.00 kWh 4.00 kWh | ショールーム 工場 | (前週) | 0.00 kWh 13.60 kWh | 事務エリア エネルギー棟 | (前週) | 0.00 kwh 0.00 kwh |
| | 研究実験室 エネルギー棟 | (前週) | 0.00 kWh 19.00 kWh | 生産技術Gr エネルギー棟 | 4 (前週) | 0.00 kwh 93.30 kwh | 研磨・メカトロ: 事務棟 | エリア (前週) | 0.00 kwh 95.30 kwh |
| | 事務エリア 事務棟 | (前週) | 0.00 kWh 16.60 kWh | 研究棟 本社 | (前週) | 0.00 kwh 36.00 kwh | | | |
| | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | ©2019 TLV CO., L | FD All rights reserved. |

3-2 使用量 TOP15 を見る

【TOP15】ボタンをクリックすると、エネルギー使用量の TOP15 が表示されます。

| EcoBrowser | ライブ | アラート | | | | |
|--------------------------------|-----------|------------|------|--------------------------------------|-------|-------|
| 現在値 2019/08/08 11 | :30~12:00 | \bigcirc | 7 | b fi 🚔 🔲 | วิาวี | ТОР15 |
| ♀ 事務所 | | | | ◇ 工場 | | |
| タグ | | % | kWh | タグ | % | kWh |
| KAK_EFX_0019 05_研究楝高圧送電 電力 | 量 | 46.1 | 27.0 | KAK_EFX_0035 20_A3本体加工セル | 8.1 | 41.6 |
| KAK_EFX_0043 09_Iネルキー棟実験室 電力 | 7量 | 29.0 | 17.0 | KAK_EFX_0141 125_発送(F-1LM-14主幹2) | 7.9 | 41.0 |
| KAK_EFX_0110 103_システム開発エアコン3 | | 8.9 | 5.2 | KAK_EFX_0022 31_Xエレメント・クリーンルーム・他 電力量 | 7.8 | 40.2 |
| KAK_EFX_0077 50_応接室エアコン23&24&2 | 5 電力量 | 5.6 | 3.3 | KAK_EFX_0139 124_塗装(F-1LM-13 主幹2) | 6.6 | 34.0 |
| KAK_EFX_0013 32_事務所棟 システム開発 | 室電灯盤 電力量 | 4.9 | 2.9 | KAK_EFX_0129 111_SSライン、溶接場 | 6.2 | 32.0 |
| KAK_EFX_0074 49_総合事務所北ェアコン 電 | カ量 | 1.7 | 1.0 | KAK_EFX_0125 108_NC西グループ1 | 6.2 | 32.0 |
| KAK_EFX_0112 58_総務エアコン | | 1.7 | 1.0 | KAK_EFX_0030 30_事務所棟 J-1LM 動力 電力量 | 5.0 | 26.0 |
| KAK_EFX_0114 60_システム開発エアコン2 | | 1.2 | 0.7 | KAK_EFX_0128 112_組立エアコン他(F-1LM-9主幹1) | 4.7 | 24.0 |
| KAK_EFX_0113 59_システム開発エ7コン1 | | 0.9 | 0.5 | KAK_EFX_0126 110_MAZAK(F-1LM-8) | 4.7 | 24.0 |
| KAK_EFX_0075 48_総合事務所南エアコン 電 | わ量 | 0.0 | 0.0 | KAK_EFX_0046 39_コンプレッサー(3号機) 電力量 | 4.3 | 22.4 |
| KAK_EFX_0162 ディーゼル発電量 | | 0.0 | 0.0 | KAK_EFX_0016 16_工場電灯 電力量 | 4.1 | 21.0 |
| | | | | KAK_EFX_0042 08_エネルキ'-棟ホ'ンフ' 電力量 | 3.9 | 20.0 |
| | | | | KAK_EFX_0137 122_組立(F-1LM-9 主幹2) | 3.9 | 20.0 |
| | | | | KAK_EFX_0033 24_JS加工セル 電力量 | 3.8 | 19.4 |
| | | | | KAK_EFX_0050 コンプレッサー(5号機) 電力量 | 3.1 | 15.9 |
| | | | | | | |

画面の説明は以下のとおりです。

- 左側が非生産エリア、右側が生産エリアに分かれています。現在値に表示されている 期間のエネルギー使用量が多い順に15タグずつ表示されます。
 ※タグ…X-SCADAで使用するデータの値を持っている要素のことを言います。
 アナログタグ、デジタルタグ、文字列タグなどがあります。
- 各エネルギーのアイコンをクリックすると、該当エネルギーの TOP15 に表示が切り 替わります。
- 3. 【ライブ】ボタンをクリックすると、ライブ画面に切り替わります。

| EcoBrowser | ライブ | アラート | | | | |
|--------------------------------|------------|------|------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| 現在値 2019/08/08 11 | L:30~12:00 | [| 2 | | 3 ライブ | TOP15 |
| ♀ 事務所 | | | | ♀ 工場 | | |
| タヴ | | % | kWh | タヴ | % | kWh |
| KAK_EFX_0019 05_研究核高圧送電 電力 | 量 | 46.1 | 27.0 | KAK_EFX_0035 20_A3本体加工セル | 8.1 | 41.6 |
| KAK_EFX_0043 09_エネルキー棟実験室 電力 | 力量 | 29.0 | 17.0 | KAK_EFX_0141 125_発送(F-1LM-14主 | 幹2) 7.9 | 41.0 |
| KAK_EFX_0110 103_システム開発エアコン3 | | 8.9 | 5.2 | KAK_EFX_0022 31_Xエレメント・クリーンルーム・ | 他電力量 7.8 | 40.2 |
| KAK_EFX_0077 50_応接室エアコン23&24&2 | 25 電力量 | 5.6 | 3.3 | KAK_EFX_0139 124_塗装(F-1LM-13 3 | 5.6 6.6 | 34.0 |
| KAK_EFX_0013 32_事務所棟 システム開発 | 室電灯盤 電力量 | 4.9 | 2.9 | KAK_EFX_0129 111_SSライン、溶接場 | 6.2 | 32.0 |
| KAK_EFX_0074 49_総合事務所北エアコン 賃 | 〕力量 | 1.7 | 1.0 | KAK_EFX_0125 108_NC西グル-7゙1 | 6.2 | 32.0 |
| KAK_EFX_0112 58_総務エアコン | | 1.7 | 1.0 | KAK_EFX_0030 30_事務所棟 J-1LM 動 | 力電力量 5.0 | 26.0 |
| KAK_EFX_0114 60_システム開発エアコン2 | | 1.2 | 0.7 | KAK_EFX_0128 112_組立エアコン他(F-1L | M-9主幹1) 4.7 | 24.0 |
| KAK_EFX_0113 59_システム開発エアコン1 | | 0.9 | 0.5 | KAK_EFX_0126 110_MAZAK(F-1LM-8) | 4.7 | 24.0 |
| KAK_EFX_0075 48_総合事務所南ェアコン 電 | 『力量 | 0.0 | 0.0 | KAK_EFX_0046 39_コンブレッサー(3号機) 1 | 1.3 1.3 | 22.4 |
| KAK_EFX_0162 ディーゼル発電量 | | 0.0 | 0.0 | KAK_EFX_0016 16_工場電灯 電力量 | 4.1 | 21.0 |
| | | | | KAK_EFX_0042 08_エネルギー棟ボンブ電さ | 量 3.9 | 20.0 |
| | | | | KAK_EFX_0137 122_組立(F-1LM-9 主 | 幹2) 3.9 | 20.0 |
| | | | | KAK_EFX_0033 24_JS加工セル 電力量 | 3.8 | 19.4 |
| | | | | KAK_EFX_0050 コンプレッサー(5号機) 電力 | iii 3.1 | 15.9 |
| | | | | | ©2019 TLV CO., LTD | All rights reserved. |

4 アラートを確認する

【アラート】タブをクリックすると、アラート画面が表示されます。

| EcoB | rowser | ライブ | アラート | | | | | | |
|------|---------------|-------------------|------------|---|-----|----------|----------|-------------|--|
| | 1 発生中 : 1f | 牛(継続中: 1 4 | 2日:0件 | | | | | | |
| | 4 🔔 アラート | ト履歴 | | | | 9 20 | 20-01-31 | | |
| | 発生 5 | 解除 6 | アラート名 🕖 | | | 場 | 所 🔒 | | |
| | 19/12/02 | | 高圧ポイラー | 21年1日の1月1日の1月1日の1月1日の1月1日の1月1日の1月1日の1月1日の | | S | Q1.ボイラー≦ | 2 | |
| | 14:26:27 | 20/02/01 | ボイラー室地下ピット | 排水ポンプ異常 | 1 | S | Q1.ボイラー≦ | ē | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| l | | | | | | <u> </u> | | | |
| | | - | | 《无頭 | く則へ | 1 | 次<>> | 殿 使≫ | |

画面の説明は以下のとおりです。

- 1. 発生中のアラート件数です
- 2. 昨日以前に発生し解除されていないアラート件数です。
- 3. 本日に発生し解除されていないアラート件数です。
- アラート発生履歴を解除日時の新しい順に表示します。継続中のものは赤字で表示され、解除されるまで上部に表示され続けます。
- 5. アラート発生時刻 (年月日)です。
- 6. アラート解除時刻 (年月日)です。
 - ※「発生」「解除」の表示形式は下記のとおりです。
 時刻表示:カレンダーの表示日に発生(解除)したアラートです。
 日付表示:カレンダーの表示日以外に発生(解除)したアラートです。時刻を表示するには右上のカレンダーから対象日を選択してください。
- 7. アラート名称です
- 8. アラートを検知した PLC 名称です。
- 9. 日付横にある をクリックするとカレンダーから日付を選択でき、選んだ日付のア ラート発生履歴、解除履歴が確認できます。

また、10件以上アラートが表示されている場合、以下のボタンが有効になります。

10. 【《先頭】をクリックすると、解除日時が最新のページに戻ります。

11. 【<前へ】をクリックすると、一つ前のページに戻ります。

12. 【1】には、現在表示されているページ番号が表示されます。

13. 【次へ>】をクリックすると、次のページに進みます。

14. 【最後≫】をクリックすると、解除日時が最も古いページに進みます。

5 よくあるご質問

5-1 ログインできない

ログインできない場合、以下のことが理由として考えられます。それ以外のケースは ユーザーサポートへお問い合わせください。

- アカウントをお持ちでない場合
 管理者まで連絡し、アカウントを発行してください。
- ID もしくはパスワードを忘れた場合 管理者へお問い合わせください。
- ID/パスワードの入力間違い 正しいユーザーID/パスワードを入力してください。
 - caps lock が ON になっていませんか?
 - 空白が前後に含まれていませんか?
- 同時接続ユーザー数を超えている お買い上げいただいたライセンス数によって、同時にアクセスできるユーザー数が 決まっています。管理者にお問い合わせください。
- 5. ID/パスワード入力後、エラー画面が表示される



同じ ID で既にログインされています。しばらく時間を置いてからログインをお試し ください。(原則として同一 ID を複数人で使用することは避けてください)

5-2 アラートメールが届かない

アラートメールが届かない場合、まずは管理者まで連絡し、アラートメールの設定を確認 してください。

- 登録されていない
 管理者まで連絡し、登録してください。
- 登録メールアドレス間違い
 管理者まで連絡し、修正してください。

5-3 センサー値が取れない

- センサーが故障している
 センサーが正常に作動しているかご確認ください。
- 取得した値が0
 センサーは正常に作動しており、取得した値が0の場合がございます。
- センサーを EcoBrowser に登録できていない
 センサーを追加した場合はマスタへの登録が必要です。
 管理者まで連絡し、登録してください。
- PLC の IP アドレスが変更になった
 PLC の IP アドレスは固定値にしていただく必要があります。
 (DHCP サーバー側、機器側)
 IP アドレスの設定をご確認ください。
- PLC のポートが開放されていない ポートが開放されていないと EcoBrowser と通信することができません。 ポートが開放されているかどうかご確認ください。
- PLC の再起動ができていない
 PLC の設定を変更後反映するには、PLC の再起動が必要です。
 再起動を実施ください。

5-4 異常なセンサー値が取得される

1. PLC での設定が間違っている PLC で最大値や桁区切りの設定をご確認ください。

5-5 コストグラフが0円になる

コストグラフを正しく表示させるには、毎月のコスト単価を設定する必要があります。
 管理者に連絡し、コスト設定を確認してください。

5-6 その他のお問い合わせ

その他のお問い合わせは、以下へご連絡ください。

TLV EcoBrowser ユーザーサポート

ecobrowser@tlv.com

株式会社 テイエルブイ

本社・工場 〒675-8511 兵庫県加古川市野口町長砂 881 番地

6 製品保証

(1) 保証期間製品

発送後1年間

(2) 保証範囲

上記保証期間内に当社の責任により故障を生じた場合は、その製品の交換 または修理を行います。

- (3) 下記の場合は、保証期間内でもその責任を負いません。
 - ① 正規の取り付け、取り扱い以外の方法による故障、および貴方の責任によ る故障
 - ② ゴミ、スケール、カーボン、多量の鉄屑などによる故障
 - ③ 水質(流体成分)影響による本体内部腐食による故障
 - ④ 貴方の分解、点検による故障
 - ⑤ 天災、地変などの不可抗力の原因による故障
 - ⑥ 製品破損などで現品の破棄による詳細が不明な場合
 - ⑦ 海水が飛散するなどの劣悪な設置条件による故障
 - ⑧ その他当社の製造責任に帰さない原因(ウォーターハンマーなど)による事故、または故障

7 アフターサービス網

アフターサービスのご用命は、最寄りの営業所、または下記のカスタマー・コミュニケー ション・センター(CCC)にお願いします。

苫小牧営業所、仙台営業所、東京営業所(東京 CES センター)、静岡営業所、名古屋営業所、 富山営業所、大阪営業所、加古川営業所、岡山営業所、広島営業所、福岡営業所

₩ 株式会社 テイエルブイ

本社・工場 兵庫県加古川市野口町長砂881番地 〒675-8511 カスタマー・コミュニケーション・センター (CCC)

> TEL (079)427-1800 FAX (079)422-2277 ホームページ https://www.tlv.com

TLV技術110番 (079)422-8833

081-65746-01.docx1 (EcoBrowser)