




渦式流量計 EF77、表示器 EC351、圧力センサーMBS33M、温度センサーTR1、簡易結線図。



注：ノイズ防止の為シールドケーブルを使用し盤側のアースに落としてください。  
各取扱説明書でも確認願います。

当社製流量発信器(EF77)と表示器(EC351)をセットでご購入の場合、工場出荷時に基本的なパラメーターは設定しております。 複数セットご購入の場合、表示器上面のシールにて発信器との組合せを御確認ください。