



# Robinet avec soufflet

## Modèle BE3L

Conserver cette fiche dans un endroit facile d'accès.



### Règles de sécurité

- Lire attentivement cette notice avant l'utilisation et suivre les instructions.
- Tout installation, inspection, entretien, réparation, démontage, ajustement et ouverture/fermeture de vanne doit être fait uniquement par une personne formée à l'entretien.
- Les précautions à prendre sont établies afin d'assurer et de prévenir des dégâts matériels et/ou des blessures sérieuses.
- Ces précautions sont importantes pour votre sécurité; les observer pour l'installation, l'utilisation, l'entretien et la réparation du produit. TLV ne prend aucune responsabilité en cas d'accident ou de dommage survenant à la suite d'un non-respect de ces précautions.

**Symbole** **ATTENTION**

Indique un risque de blessure ou de dégât matériel au produit et/ou aux installations.

	<b>Installer le produit correctement et NE PAS l'utiliser en dehors des valeurs maximales pour la pression de fonctionnement, la température et les autres plages spécifiques.</b> Une telle utilisation peut entraîner des dommages au robinet ou des dysfonctionnements, ce qui peut provoquer des brûlures ou autres blessures. Il se peut que des règlements locaux limitent l'utilisation du produit en-deçà des spécifications indiquées.
	<b>Prendre les mesures appropriées afin d'éviter que des personnes n'entrent en contact direct avec les ouvertures du produit.</b> Le non-respect de cette règle peut provoquer des brûlures ou autres blessures sérieuses dues à l'écoulement des fluides.
	<b>En cas de démontage ou de manipulation du produit, attendre que la pression interne soit égale à la pression atmosphérique et que la surface du produit soit complètement refroidie.</b> Le non-respect de cette règle peut provoquer des brûlures ou autres dommages dus à l'écoulement des fluides.
	<b>NE JAMAIS essayer de modifier le produit. (Des pièces de réparation ne sont pas fournies pour ce produit. Veuillez remplacer le produit entier.)</b> Le non-respect de cette règle peut entraîner des dommages au produit, ou des brûlures et autres blessures sérieuses dues au dysfonctionnement du produit ou à l'écoulement des fluides.
	<b>Ne pas utiliser de force excessive lors de la connexion du produit à la tuyauterie.</b> Le non-respect de cette règle peut provoquer la rupture du produit menant à l'écoulement des fluides, et causer des brûlures ou blessures sérieuses.
	<b>N'utiliser que dans des conditions où le gel ne se produit pas.</b> Le gel peut endommager le produit, provoquer l'écoulement des fluides et causer des brûlures ou autres blessures sérieuses.
	<b>Utiliser le produit dans des conditions où il n'y a aucun coup de bélier.</b> L'impact d'un coup de bélier peut endommager le produit, menant à l'écoulement des fluides, et provoquer des brûlures ou des blessures graves.
	<b>Ne pas se tenir debout ni mettre du poids sur le volant.</b> Le volant pourrait casser et causer des blessures ou d'autres accidents.
	<b>Ne pas soulever le robinet par le volant.</b> Le volant n'est pas suffisamment solide et pourrait bouger et entraîner des blessures.
	<b>Ne pas mettre vos doigts à l'intérieur du robinet.</b> Le volant pourrait être tourné et entraîner des blessures.

### Caractéristiques techniques

Matériau du corps	ASTM A105, DIN 1.0460	
Forme du robinet	Robinet à soupape avec passage réduit	
Raccordements	Tarauté, Douille à souder	
Pression de fonctionnement maximale PMO	50 bar	
Pression maximale admissible PMA*	57 bar	
Température de fonctionnement maximale TMO	400 °C	
Température maximale admissible TMA*	427 °C	
Fluide approprié**	Vapeur, Eau, Liquide de Vecteur Thermique	

\* Pression maximale admissible (PMA) et température maximale admissible (TMA) sont (1 bar = 0,1 MPa) les **CONDITIONS DE CONCEPTION, PAS LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT.**

\*\* Consulter TLV en cas d'application avec des fluides toxiques, inflammables ou autrement dangereux.

Les spécifications du produit pourraient différer des spécifications indiquées ci-dessus. Veuillez contacter TLV pour plus de détails.

### Renseignements sur l'installation & le maniement

	<b>Avant d'installer le produit, nettoyer la tuyauterie afin d'en retirer l'huile et les saletés.</b> Le non-respect de ces consignes peut causer une fuite au siège à cause de corps étrangers.
	<b>Ne pas retirer de la boîte ou du sac de protection avant le moment de l'installation.</b> La boîte et le sac de protection évitent l'entrée de corps étrangers dans le produit.
	<b>Ne pas essayer de tourner le volant au-delà des positions d'ouverture et de fermeture maximales.</b> Le forçage du volant pourrait endommager le produit.

(Les pièces de réparation ne sont pas fournies pour ce produit. Contactez TLV en cas de dégât du produit.)

### Garantie

1. Durée de la garantie: Un an à partir de la livraison du produit.
2. TLV CO., LTD garantit à l'acheteur originel que ce produit est libre de tout matériau ou main d'œuvre défectueux. Sous cette garantie, le produit sera réparé ou remplacé, au choix de TLV CO., LTD., sans aucun frais de pièces ou de main d'œuvre.
3. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts cosmétiques ni aux produits dont l'extérieur a été endommagé ou mutilé; elle ne s'applique pas non plus dans les cas suivants:
  - 1) Dysfonctionnements dus à toute installation, utilisation ou maniement impropre par un agent de services autre que ceux agréés par TLV CO., LTD.
  - 2) Dysfonctionnements attribuables aux saletés, dépôts, rouille, etc...
  - 3) Dysfonctionnements dus à un démontage et/ou à un rassemblement inconvenant, ou à tout contrôle ou entretien inadéquat, par un agent autre que ceux agréés par TLV CO., LTD.
  - 4) Dysfonctionnements dus à toute catastrophe ou force naturelle.
  - 5) Accidents ou dysfonctionnements dus à toute autre cause échappant au contrôle de TLV CO., LTD.
4. En aucun cas, TLV CO., LTD. ne sera responsable des dégâts économiques ou immobiliers consécutifs.

\* \* \* \* \*

Pour tout service ou assistance technique, contactez votre agent TLV ou votre bureau régional TLV.

**TLV CO., LTD.**

881 Nagasuna, Noguchi, Kakogawa, Hyogo 675-8511 JAPON  
Tel: 81-(0)79-422-1122 Fax: 81-(0)79-422-0112

Rev. 10/2012 (T)